

EN

AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED
SKUs: 588436C3, 590194C3

IMPORTANT INFORMATION

- Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
- An adult must be present when children are playing with water.
- Cold color-change will start at approximately 59°F (15°C), but best results occur if the ice water is chilled to approximately 32°F.
- Color-change will only work on certain parts of the doll's body.
- If color-change does not work properly or quickly, the temperature of the doll's body may be too close to the temperature of the water.
- Do not place the doll in extremely hot water (over 109.4°F/43°C).
- The color-change effect has a lengthy, but limited lifespan.
- Do not store the dolls in direct sunlight for extended periods of time.
- Exposure to sunlight may deactivate color-change feature.
- Thoroughly drain the toys on a dry towel in a well-ventilated area after use and before storing.
- Air dry the toys only. Do not place in the dryer or subject to excessive heat.
- Use gentle force when connecting the keychain to the doll housing.
- Accessories and dolls may vary. Dolls are fan favorites from different series. Collect them all!

FR

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

FR

ÂGE 3+

UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE
SKU : 588436C3, 590194C3

FR

ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT-Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
- Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Le changement de couleur à l'eau froide commencera à environ 15 °C (59 °F), mais vous obtiendrez de meilleurs résultats si l'eau est refroidie à environ 0 °C (32 °F) ou si elle est plus froide.
- Le changement de couleur fonctionnera uniquement sur certaines parties du corps de la poupée.
- Si le changement de couleur ne fonctionne pas correctement ou rapidement, la température du corps de la poupée peut être trop similaire à la température de l'eau.
- Ne mettez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude (plus de 43 °C (109,4 °F)).
- L'effet de changement de couleur a une durée de vie longue, mais limitée.
- Ne rangez pas la poupée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- L'exposition à la lumière du soleil peut désactiver la caractéristique de changement de couleur.

- Égouttez bien les jouets sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de les ranger.
- Laissez les jouets sécher à l'air libre uniquement. Ne les mettez pas dans un sèche-linge ou ne les exposez pas à une chaleur excessive.

- Exercez une légère force lorsque vous reliez le porte-clés au coffret de la poupée.

- Les accessoires et les poupées peuvent varier. Les poupées sont celles préférées des fans et proviennent de diverses séries.

Collectionnez-les toutes !

- Antes de comenzar, cubre el área de juego para protegerla de posibles daños ocasionados por el agua.

- Un adulto debe estar presente cuando los niños juegan con agua.

Impreso en China

La forma preferida de contacto con nuestro Servicio al cliente es por email www.mgae.com

- El cambio de color por frío comenzará a aproximadamente 59°F (15°C), pero los mejores resultados ocurrirán si el agua helada es enfriada a aproximadamente 32°F (0°C) o más fría.

- El cambio de color solo funcionará en ciertas partes del cuerpo de la muñeca.

Printed in China

The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

- Si el cambio de color no ocurre correcta o rápidamente, puede ser porque la temperatura del cuerpo de la muñeca es similar a la temperatura del agua.

- No sumerjas la muñeca en agua demasiado caliente (más de 109,4°F / 43°C).

US/CA

MGA Entertainment Inc.

Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113 AU.

Tel: 1 300 059 676

Email: au-sales@mgae.com

- IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA

ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.

PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR

est refroidie à environ 0 °C (32 °F) ou si elle est plus froide.

• Le changement de couleur fonctionnera uniquement sur certaines parties du corps de la poupée.

• Si le changement de couleur ne fonctionne pas correctement ou rapidement, la température du corps de la poupée peut être trop similaire à la température de l'eau.

• Ne mettez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude (plus de 43 °C (109,4 °F)).

• L'effet de changement de couleur a une durée de vie longue, mais limitée.

• Ne rangez pas la poupée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

• L'exposition à la lumière du soleil peut désactiver la caractéristique de changement de couleur.

• Égouttez bien les jouets sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de les ranger.

• Laissez les jouets sécher à l'air libre uniquement. Ne les mettez pas dans un sèche-linge ou ne les exposez pas à une chaleur excessive.

• Exercez une légère force lorsque vous reliez le porte-clés au coffret de la poupée.

• Les accessoires et les poupées peuvent varier. Les poupées sont celles préférées des fans et proviennent de diverses séries.

Collectionnez-les toutes !

• Antes de comenzar, cubre el área de juego para protegerla de posibles daños ocasionados por el agua.

• Un adulto debe estar presente cuando los niños juegan con agua.

• El cambio de color por frío comenzará a aproximadamente 59°F (15°C), pero los mejores resultados ocurrirán si el agua helada es enfriada a aproximadamente 32°F (0°C) o más fría.

• El cambio de color solo funcionará en ciertas partes del cuerpo de la muñeca.

• Si el cambio de color no ocurre correcta o rápidamente, puede ser porque la temperatura del cuerpo de la muñeca es similar a la temperatura del agua.

• No sumerjas la muñeca en agua demasiado caliente (más de 109,4°F / 43°C).

• IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA

ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.

PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR

est refroidie a environ 0 °C (32 °F) ou si elle est plus froide.

• Le changement de couleur fonctionnera uniquement sur certaines parties du corps de la poupée.

• Si le changement de couleur ne fonctionne pas correctement ou rapidement, la température du corps de la poupée peut être trop similaire à la température de l'eau.

• Ne mettez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude (plus de 43 °C (109,4 °F)).

• L'effet de changement de couleur a une durée de vie longue, mais limitée.

• Ne rangez pas la poupée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

• L'exposition à la lumière du soleil peut désactiver la caractéristique de changement de couleur.

• Égouttez bien les jouets sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de les ranger.

• Laissez les jouets sécher à l'air libre uniquement. Ne les mettez pas dans un sèche-linge ou ne les exposez pas à une chaleur excessive.

• Exercez une légère force lorsque vous reliez le porte-clés au coffret de la poupée.

• Les accessoires et les poupées peuvent varier. Les poupées sont celles préférées des fans et proviennent de diverses séries.

Collectionnez-les toutes !

• Antes de comenzar, cubre el área de juego para protegerla de posibles daños ocasionados por el agua.

• Un adulto debe estar presente cuando los niños juegan con agua.

• El cambio de color por frío comenzará a aproximadamente 59°F (15°C), pero los mejores resultados ocurrirán si el agua helada es enfriada a aproximadamente 32°F (0°C) o más fría.

• El cambio de color solo funcionará en ciertas partes del cuerpo de la muñeca.

• Si el cambio de color no ocurre correcta o rápidamente, puede ser porque la temperatura del cuerpo de la muñeca es similar a la temperatura del agua.

• No sumerjas la muñeca en agua demasiado caliente (más de 109,4°F / 43°C).

• IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA

ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.

PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR

est refroidie a environ 0 °C (32 °F) ou si elle est plus froide.

• Le changement de couleur fonctionnera uniquement sur certaines parties du corps de la poupée.

• Si le changement de couleur ne fonctionne pas correctement ou rapidement, la température du corps de la poupée peut être trop similaire à la température de l'eau.

• Ne mettez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude (plus de 43 °C (109,4 °F)).

• L'effet de changement de couleur a une durée de vie longue, mais limitée.

• Ne rangez pas la poupée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

• L'exposition à la lumière du soleil peut désactiver la caractéristique de changement de couleur.

• Égouttez bien les jouets sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de les ranger.

• Laissez les jouets sécher à l'air libre uniquement. Ne les mettez pas dans un sèche-linge ou ne les exposez pas à une chaleur excessive.

• Exercez une légère force lorsque vous reliez le porte-clés au coffret de la poupée.

• Les accessoires et les poupées peuvent varier. Les poupées sont celles préférées des fans et proviennent de diverses séries.

Collectionnez-les toutes !

• Antes de comenzar, cubre el área de juego para protegerla de posibles daños ocasionados por el agua.

• Un adulto debe estar presente cuando los niños juegan con agua.

• El cambio de color por frío comenzará a aproximadamente 59°F (15°C), pero los mejores resultados ocurrirán si el agua helada es enfriada a aproximadamente 32°F (0°C) o más fría.

• El cambio de color solo funcionará en ciertas partes del cuerpo de la muñeca.

• Si el cambio de color no ocurre correcta o rápidamente, puede ser porque la temperatura del cuerpo de la muñeca es similar a la temperatura del agua.

• No sumerjas la muñeca en agua demasiado caliente (más de 109,4°F / 43°C).

• IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA

ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.

PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR

est refroidie a environ 0 °C (32 °F) ou si elle est plus froide.

• Le changement de couleur fonctionnerá en ciertas partes del cuerpo de la muñeca.

• Si el cambio de color no funciona correcta o rápidamente, la temperatura del cuerpo de la muñeca es similar a la temperatura del agua.

• No sumerjas la muñeca en agua demasiado caliente (más de 109,4°F / 43°C).

• IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA

ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.

PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR

est refroidie a environ 0 °C (32 °F) ou si elle est plus froide.

• El efecto de cambio de color tiene una vida útil prolongada pero limitada.

• No pongas las muñecas a los rayos directos del sol durante extensos períodos de tiempo.

• La exposición a los rayos del sol puede llegar a desactivar la característica de cambio de color.

• Drena totalmente los juguetes sobre una toalla seca en un lugar bien ventilado después de usarlos y antes de guardarlos.

• Seca los juguetes al aire libre solamente. No colocar en una secadora ni someter a calor excesivo.

• Usa fuerza moderada cuando conectes el llavero al alojamiento de la muñeca.

• Los accesorios y las muñecas pueden llegar a variar. Las muñecas son las favoritas de los fanáticos de varias series. ¡Colecciónalas a todas!

• Los diseños pueden ser distintos del contenido.

• Excessive.

• Laissez les jouets sécher à l'air libre solamente. No colocar en una secadora ni someter a calor excesivo.

• Seca los juguetes al aire libre solamente. No colocar en una secadora ni someter a calor excesivo.

• Usa fuerza moderada cuando conectes el llavero al alojamiento de la muñeca.

• Los accesorios y las muñecas pueden llegar a variar. Las muñecas son las favoritas de los fanáticos de varias series. ¡Colecciónalas a todas!

• Los diseños pueden ser distintos del contenido.

• Excessive.

