



561705E7C,  
561705X1E7C,  
562726E7C

**BABY STEPS**  
PREMIERS PAS DE BÉBÉ  
PASITOS DE BEBÉ  
BABYSCHRITTE  
BABYSTAPJES  
PIERWSZE KROCZKI  
PASSOS DE BEBÉ  
学步寶寶  
歩歩宝  
خواتم الطفل  
ПЕРВЫЕ ШАГИ

**7**

**8**

**9**

**EN**  
AGES 3+  
ADULT SUPERVISION REQUIRED

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD-Small parts.  
Not for children under 3 years.

**COLOR-CHANGE**

- Color change will start at approximately 59°F (15°C), but best results occur if the ice water is chilled to approximately 32°F (0°C) or colder.
- Only certain dolls change color.
- Color change will only work on certain parts of the doll's body or accessories. Not all included accessories change color.
- Exposure to sunlight may deactivate color change feature.
- If color change does not work properly or quickly, the temperature of the doll's body may be too close to the temperature of the water.
- Color change temperatures may vary according to weather conditions.
- The color-change effect of the doll's body has a lengthy, but limited lifespan.

**IMPORTANT INFORMATION**

- Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
- Your doll will either cry, spit, pee, change color or spray water through the ears. Collect them all to see each feature!
- For best results, fill the bottle and feed the doll two times.
- Do not place the doll in extremely hot water.
- Do not feed the doll extremely hot water.
- Do not store the doll in direct sunlight for extended periods of time.
- An adult must be present when children are playing with water.
- Only certain dolls change color.
- Color change will only work on certain parts of the doll's body or accessories. Not all included accessories change color.
- Exposure to sunlight may deactivate color change feature.
- If color change does not work properly or quickly, the temperature of the doll's body may be too close to the temperature of the water.
- Color change temperatures may vary according to weather conditions.
- The color-change effect of the doll's body has a lengthy, but limited lifespan.

**FR**  
ÂGE 3+  
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE

**ATTENTION :**  
DANGER DE SUFOCATION-petites pièces.  
Non recommandé pour des enfants de moins de 3 ans.

**CHANGEMENT DE COULEUR**

- Le changement de couleur commencera à environ 15°C (59°F), mais tu obtiendras de meilleurs résultats si l'eau glacée est refroidie à environ 0°C (32°F) ou si elle est plus froide encore.
- Uniquement certaines poupées changeront de couleur.
- Le changement de couleur solo apparaît sur certaines parties du corps de la poupée ou les accessoires. Non tous les accessoires changent de couleur.
- Si le changement de couleur ne fonctionne pas correctement ou rapidement, la température du corps de la poupée peut être trop similaire à celle de l'eau.
- Les températures nécessaires pour le changement de couleur peuvent varier selon les conditions météorologiques.
- L'effet de changement de couleur du corps de la poupée a une durée de vie longue, mais limitée.

**INFORMATIONS IMPORTANTES**

- Avant de commencer, couvre l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
- Ta poupée peut soit pleurer, soit cracher, ou faire pipi, ou changer de couleur ou asperger de l'eau par les oreilles. Collectionne-les toutes pour voir chaque caractéristique!
- Pour obtenir de meilleurs résultats, remplis le biberon et nourris la poupée deux fois.
- Ne mets pas la poupée dans une eau extrêmement chaude.
- Ne fais pas boire de l'eau de l'oreille à la poupée.
- Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Ne range pas la poupée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Si le color ne change pas ou ne le fait avec rapidité, pue que la température du corps de la poupée est similaire à celle de l'eau.
- Les températures nécessaires pour le changement de couleur peuvent varier en fonction des conditions du temps.
- Le effet de changement de couleur du corps de la poupée a une durée de vie longue, mais limitée.

**ES**  
EDAD 3+  
REQUERIDA SUPERVISIÓN ADULTA

**ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA Piezas pequeñas.  
No adecuado para niños menores de 3 años.

**CAMBIO DE COLOR**

- El cambio de color comenzará alrededor de los 15°C (59°F), aunque se obtendrán mejores resultados si el agua se enfria hasta los 0°C (32°F) o más frío.
- Solo algunas muñecas cambian de color.
- No alimentes a la muñeca con agua demasiado caliente.
- Deberá haber un adulto presente cuando los niños jueguen con el agua.
- No guardes las muñecas en un lugar expuesto a la luz directa del sol por períodos prolongados.
- La exposición a la luz del sol puede mermar su capacidad para cambiar de color.
- Las temperaturas necesarias para el cambio de color pueden variar según las condiciones meteorológicas.
- El efecto de cambio de color del cuerpo de la muñeca tiene una larga pero limitada vida útil.

**DE**  
ALTER: 3+  
BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH

**ACHTUNG:**  
ERSTICKUNGSGEFÄHR-Entfernen verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet

**WICHTIGE INFORMATIONEN**

- Vor Spielbeginn, deckt die Spielfläche zum Schutz vor Beschädigungen durch Wasser abdecken.
- Deine Puppe schreit, spuckt, macht Pipi, verfärbt sich oder sprüht Wasser aus den Ohren. Sammle sie alle und entdecke die einzelnen Effekte.
- Am besten ist es, das Fläschchen zweimal zu füllen und die Puppe zu futtern.
- Puppe nicht in heißes Wasser tauchen.
- Puppe nicht mit sehr heißem Wasser füttern.
- Kinder nur in Anwesenheit eines Erwachsenen mit Wasser spielen lassen.
- Wenn die Verfärbung nicht richtig oder nicht schnell genug erfolgt, ist der Unterschied zwischen der Wassertemperatur und Temperatur der Puppe möglicherweise nicht groß genug.
- Die Puppen dürfen nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Farbwechsel-Eigenschaft kann sich durch Sonnenlicht verlieren.
- Nach jedem Gebrauch restliches Wasser aus dem Fläschchen und der Puppe herauspressen.
- Nach dem Spielen und vor dem Aufräumen die Puppe an einem gut belüfteten Ort auf einem trockenen Handtuch trocken lassen.
- Puppe darf nur an der Luft trocknen. Nicht im Trockner trocknen oder großer Hitze aussetzen.
- Puppen mit Flausch dürfen nicht in Wasser getaut werden, da der Flausch beschädigt werden könnte.
- Die Jungen-Puppen sind anatomisch korrekt.

**NL**  
LEEFTUUD 3+  
TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE  
VEREIST  
**EEN ANDERE KLEUR**  
• De kleurverandering treedt op bij circa 15°C, maar je bereikt de beste resultaten als het ijswater 0°C of kouder is.  
• Alleen bepaalde poppen veranderen van kleur.  
• De kleurverandering treedt alleen op bepaalde delen van het poppenlichaam of de accessoires op. Niet alle inbegrepen accessoires veranderen van kleur.  
• Als de kleur niet snel of goed genoeg verandert, kan het zijn dat de temperatuur van het poppenlichaam te weinig verschilt van de temperatuur van het water.  
• De temperaturen waarop de kleurverandering optreedt kunnen afwijken naargelang het weer.  
• Het kleurveranderingseffect van het poppenlichaam blijft lang bestaan, maar zal ooit verdwijnen.

**WAARSCHUWING:**  
INSLUKKINGGEVAAR-kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

**BELANGRIJKE INFORMATIE**  
• Dek voordat je begint de plek af waar je speelt om mogelijke waterschade te voorkomen.  
• Je pop zal huilen, spugen, plussen, van kleur veranderen of water uit de oren spruiten. Verzamel ze allemaal om elke functie te leren kennen!  
• Voor de beste resultaten vul je de fles en voer je de pop twee keer.  
• Leg de pop niet in heel erg heet water.  
• Voer de pop niet in heel erg heet water.  
• Constant toezicht van een volwassene is vereist als kinderen met water spelen.  
• Knip al het water uit de fles en de pop na elk gebruik.  
• Blootstelling aan zonlicht kan het kleurveranderingseffect nadelig beïnvloeden.  
• Berg de pop goed af met een droge handdoek in een goed geviteerde ruimte voordat je haar obergroeit.  
• Alleen aan de lucht laten drogen. Stop het speelgoed niet in een droger en stel het ook niet bloot aan hitte.  
• Plaats poppen met fluweel niet in water. Hierdoor zou je het fluweel kunnen beschadigen.  
• Het jongenspersonage is anatomisch correct.

**PL**  
Wiek: od 3 lat  
PODŁĄCZ ZABAWY  
WYMAGANY NADZÓR PRZEZ OSÓBĘ DOROSŁĄ

**ZMIANA KOLORU:**  
• Zmiana koloru rozprzyj się przy temperaturze ok. 15°C, ale najlepszy efekt uzyskasz schładując wodę z lodem do temperatury ok. 0°C.  
• Funkcja zmiany koloru posiada tylko niektóre lalki.  
• Funkcja zmiany koloru zachodzi tylko na niektórych elementach lalki i akcesoriach. Nie wszystkie załączone akcesoria posiadają funkcję zmiany koloru.  
• Jeżeli zmiana koloru nie zachodzi, lub przebiega zbyt wolno, temperatura Twojej lalki może być zbyt bliska temperaturze wody.  
• Temperatura wody, która aktywuje zmianę koloru może zależeć od warunków pogodowych.  
• Efekt zmiany koloru Twojej lalki wprowadzi działa dugo, lecz z czasem zanika.

**OSTRZEŻENIE:**  
ZABAWA NE NAJUJE SĘ DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 3 LAT UNAGI NIEBEZPECZENSTWO ZDZIAŁANIA SEJMĄCYCH ELEMENTÓW.

**WAŻNE INFORMACJE**  
• Przed rozpoczęciem zabawy zabezpiecz powierzchnię przed dziaianiem wody.  
• Twoja lalka potrafi płakać, wypuszczać wodę buzią, uszami, siusiąc lub zmieniać kolor.  
• Stwórz kolekcję wszystkich lalek, aby poznac każdą funkcję!

**MUDANÇA DE COR**  
• A alteração da cor começa a cerca de 15 °C, mas os melhores resultados ocorrem se a água gelada estiver a cerca de 0 °C ou ainda mais fria.  
• Povysze funcje najlepiej działają po dwukrotnym „nakarmieniu” wodą z lodem.  
• Funkcja zmiany koloru posiada tylko niektóre lalki.  
• Funkcja zmiany koloru zachodzi tylko na niektórych elementach lalki i akcesoriach. Nie wszystkie załączone akcesoria posiadają funkcję zmiany koloru.  
• Jeżeli zmiana koloru nie zachodzi, lub przebiega zbyt wolno, temperatura Twojej lalki może być zbyt bliska temperaturze wody.  
• Temperatura wody, która aktywuje zmianę koloru może zależeć od warunków pogodowych.  
• Efekt zmiany koloru Twojej lalki wprowadzi działa dugo, lecz z czasem zanika.

**AVISO:**  
PERIGO DE ASFILA - Contém peças pequenas. Não é adequado a crianças com menos de 3 anos de idade.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**  
• Antes de começar, cubra a área de utilização para a proteger de possíveis danos de água.  
• A sua boneca chorar, espuma,撒尿、變色或從耳朵噴水。através das orelhas. Colecie-as a todos para ver cada característica! Para melhores resultados, encha o biberão e alimente a boneca duas vezes.  
• Não coloque a boneca em água extremamente quente.  
• Não alimente a boneca com água extremamente quente.  
• Tem de estar presente um adulto quando as crianças estiverem a brincar com a água.  
• Não guarde as bonecas expostas à luz direta do sol durante períodos prolongados de tempo.  
• Se a alteração de cor não funcionar corretamente, a temperatura do corpo da boneca pode estar muito próxima da temperatura da água.  
• As temperaturas de alteração da cor podem variar, de acordo com as condições meteorológicas.  
• Retire toda a água do biberão e da boneca após cada utilização.  
• Limpe sempre a boneca numa toalha seca, numa área bem ventilada após utilizar e antes de guardar.  
• Seque apenas ao ar livre. Não coloque na máquina de secar ou exposto a calor excessivo.  
• Não coloque bonecas com penugem dentro de água, pois pode danificar a penugem.  
• As personagens masculinas estão anatomicamente corretas.

**TC-繁中**  
年齡：3歲以上  
**重要事項**  
• 開始使用前，請蓋好遊玩的地方，避免水份對附近的東西造成損毀。  
• 您的娃娃可能會哭、噴水、撒尿、變色或從耳朵噴水。牠們所有款式來發掘娃娃的特色吧！  
• 要達至最佳效果，請將水瓶充滿，並餵哺娃娃兩次。  
• 切勿將娃娃放進過熟的熱水中。  
• 切勿用過熱的熱水餵哺娃娃。  
• 在兒童喝水玩要時，必須有成年人在旁。  
• 請勿將娃娃長時間放置於陽光直射的地方。  
• 娃娃身體只有某些部分或配件會出現變色。並非所有隨附的配件都會變色。  
• 娃娃的身體只有某些部分或配件會出現變色。並非所有隨附的配件都會變色。  
• 如果變色效果不理想或過程緩慢，可能是因為娃娃體溫與水溫太接近。  
• 每次使用後，請將水瓶和娃娃體內的所有水份擠出。  
• 用熱風乾後便可收藏起來。  
• 游戲溫度可能會隨著天氣狀況而有所改變。  
• 娃娃只適宜風乾。切勿以風筒吹乾娃娃，或將娃娃暴露於高溫下。  
• 切勿將帶有絨毛的娃娃放進水中，以免絨毛受破壞。  
• 預防收斂時間內讓娃娃處於濕潤狀態。

**SC-简中**  
年龄：3岁以上  
**警告：**  
窒息危险 - 内含小零件  
不适于3岁以下儿童  
玩耍。

**要求成人监管**

**重要事项**  
• 在不同天气情况下，变色温度可能有所不同。  
• 切勿将玩偶放入太热的水中。  
• 不要给玩偶喂很热的水。  
• 儿童玩水时成年人必须在场。  
• 不要将玩偶长时间置于阳光直射之下。  
• 暴露于阳光下可能使变色功能无效。  
• 每次使用后，将瓶子和玩偶里面的水全部挤出。  
• 使用之后，在通风良好的地方

**AR**  
لا ينصح من 3 أعوام  
شريان: اللعب الآمن للأطفال والآباء والأمهات

**تحذير:**  
• يمتص اللون في الماء البارد عند درجة حرارة تبلغ حوالي 59 فهرنهايت (15 درجة مئوية)، ولكن أفضل تجربة تحدث إذا كان الماء البارد متلألئاً عند درجة حرارة تبلغ حوالي 32 فهرنهايت (0 درجة مئوية أو أقل).  
• هي ميزة قابلة للتعديل، مما يمكنها تغيير لونها.  
• يستعمل خاصية تغيير اللون على أجزاء معينة من سمعه الدسمة أو ملحقاتها، فيليست جميع الملحقات يمكنها تغيير لونها.  
• إن لم تصلح خاصية تغيير اللون كما ينبغي أو بسرعة، فقد تكون درجة حرارة الدسمة تكاد تقترب للغاية من درجة حرارة الماء.  
• يجب أن تجرب درجات حرارة تغيير اللون وفقاً لظروف الطقس.  
• حماية الأجزاء المائية من الأغطية.  
• تجربة التأثير على الأغطية.  
• يرجى الانتباه إلى أن اللون لا ينبع من الماء.

**RU**  
от 3 лет  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушком в воду, так как это может повредить пушок.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушком в воду, так как это может повредить пушок.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушком в воду, так как это может повредить пушок.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушком в воду, так как это может повредить пушок.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушком в воду, так как это может повредить пушок.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушкой в воду, так как это может повредить пушку.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушкой в воду, так как это может повредить пушку.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушкой в воду, так как это может повредить пушку.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушкой в воду, так как это может повредить пушку.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушкой в воду, так как это может повредить пушку.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушкой в воду, так как это может повредить пушку.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горячую воду.  
• Не наполняйте куклу очень горячей водой.  
• Дети, играющие с водой, должны находиться под присмотром взрослого.  
• Куклы не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей длительное время.  
• Воздействие солнечного света может негативно повлиять на функцию изменения цвета.  
• Выделяйте всю воду из бутылки и вытирайте куклу после каждого использования.  
• Тщательно просушите куклу с помощью сухого полотенца в хорошо проветриваемом месте после использования и перед хранением.  
• Сушить только на воздухе. Не помещайте ее в сушилку и не подвергайте чрезмерному нагреву.  
• Не помещайте куклу с пушкой в воду, так как это может повредить пушку.  
• Персонажи мальчиков являются анатомически правильными.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Please keep this manual, ya que contiene información importante.  
De ilustraciones sólo se muestran de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

**RU**  
от 3 лет  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

**ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА**  
• Изменение цвета происходит при температуре примерно 15 °C, но наилучший эффект достигается при охлаждении воды до 0 °C.  
• Для получения лучших результатов наполните бутылочку и напоите куклу дважды.  
• Не помещайте куклу в очень горя