

1



2A



2B



3A



3B



**L.O.L.
SURPRISE!
SPRING BLING**



**BABY STEPS
PREMIERS PAS DE BÉBÉ**
• PASITOS DE BÉBÉ
• BABYSCHRITTE
• BABYSTAPJES
• PIERWSZE KROCZKI
• PASSOS DE BÉBÉ
• 嬰兒學步
• 学步宝宝
• خطوات المقلل
• ПЕРВЫЕ ШАГИ

4



5



EN

AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED
SKU: 570417E7C / 570424E7C
EACH SOLD SEPARATELY

IMPORTANT INFORMATION

- Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
- An adult must be present when children are playing with water.
- Your doll will spit and your pet will pee. Collect them both to see each feature!
- For best results, fill the bottle and feed the doll/pet two times.
- Do not feed the doll/pet extremely hot water.
- Do not place the doll/pet in extremely hot water (over 109.4°F/43°C).
- Do not store the doll/pet in direct sunlight for extended periods of time.
- Squeeze out all water from the bottle and doll/pet after each use.
- Thoroughly drain the doll/pet on a dry towel in a well-ventilated area after use and before storing.
- Air dry the doll/pet only. Do not place in the dryer or subject to excessive heat.
- When displaying doll inside the ball, insert doll into the foot stand in an upright position. Then, slightly tilt the head back. Avoid using excessive force when tilting the doll's head.
- Your pet's hind legs will fit in the doll stand with shoes on; however pets from other L.O.L. Surprise!™ packs (not included) may not fit in the doll stand.

FR

ÂGE 3+
UN ADULTE DOIT EFFECTUER
LA SURVEILLANCE
SKU: 570417E7C / 570424E7C
CHACUNE VENDUE SÉPARÉMENT

ES

EDADES 3+
REQUiere SUPERVISIÓN ADULTA
SKU: 570417E7C / 570424E7C
SE VENDEN POR SEPARADO

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
- Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Ta poupée crachera et ton animal fera pipi. Collectionne-les deux pour voir chaque caractéristique !
- Pour obtenir de meilleurs résultats, remplis le biberon et nourris la poupée/l'animal deux fois.
- Ne fais pas boire une eau extrêmement chaude à la poupée/l'animal.
- Ne mets pas la poupée/l'animal dans une eau extrêmement chaude (plus de 43 °C/109.4 °F).
- Vide toute l'eau du biberon et de la poupée/l'animal après chaque utilisation.
- Égoutte bien la poupée/l'animal sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de les ranger.
- Laisse la poupée/l'animal sécher à l'air ambiant uniquement. Ne les mets pas dans un séche-linge ou ne les expose pas à une chaleur excessive.
- Pour exposer la poupée dans la boule, insère la poupée en position verticale dans le socle. Puis, incline légèrement sa tête vers l'arrière. N'exerce pas une force excessive pour incliner la tête de la poupée.
- Les pattes arrière de ton animal pourront être insérées dans le socle uniquement si l'animal porte des chaussures ; cependant les animaux des autres coffrets L.O.L. Surprise!™ (non inclus) peuvent ne pas convenir au socle de poupée.

DE

ALTER: AB 3 JAHREN
BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN
ERWACHSENEN ERFORDERLICH
SKU: 570417E7C / 570424E7C
EINZELN ERHÄLTLICH

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Antes de empezar, cubre el área de juego para protegerla de los daños que pueda causar el agua.
- Debe haber un adulto presente cuando los niños jueguen con el agua.
- Tu muñeca escupirá y tu mascota orinará. ¡Coleccióna ambas para ver cada uno de sus atributos!
- Para unos mejores resultados, llena el biberón y alimenta a la muñeca/mascota dos veces.
- No alimentes la muñeca/mascota con agua demasiado caliente.
- No coloques la muñeca/mascota en agua demasiado caliente (más de 43 °C/109.4 °F).
- No guardes la muñeca/mascota en un lugar expuesto a la luz directa del sol por períodos prolongados.
- Escurre todo el agua del biberón y de la muñeca/mascota después de usarlos.
- Después de usar la muñeca/mascota y antes de guardarla, ponla en una toalla seca para que se seque en un lugar ventilado.
- La muñeca/mascota solo se debe sacar al aire libre. No la metas en la secadora ni la sometas a un calor excesivo.
- Cuando se exhibe una muñeca dentro de la bola, inserta la muñeca en el exhibidor en posición vertical e inclina su cabeza un poco hacia atrás. No ejerzas demasiada fuerza cuando inclinas la cabeza de la muñeca.
- Las patas traseras de la mascota encajan en la plataforma de la muñeca con los zapatos puestos. No obstante, las mascotas de otros paquetes L.O.L. Surprise!™ (no incluidos) puede que no encajen en la plataforma de la muñeca.

AT

ALTER: AB 3 JAHREN
BEAUFSICHTIGUNG DURCH EINEN
ERWACHSENEN ERFORDERLICH
SKU: 570417E7C / 570424E7C
EINZELN ERHÄLTLICH

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Spielbeginn sollte die Spielfläche zum Schutz vor Beschädigungen durch Wasser abgedeckt werden.
- Kinder dürfen nur in Anwesenheit eines Erwachsenen mit Wasser spielen.
- Die Puppe spuckt und das Tier macht Pipi. Sammle beide und entdecke die einzelnen Effekte
- Das Fläschchen am besten zweimal füllen und die Puppe/das Tier zweimal füttern.
- Die Puppe/das Tier nicht mit sehr heißem Wasser füttern.
- Puppe/Tier nicht in sehr heißes Wasser (mehr als 109.4°F/43°C) tauchen.
- Die Puppe/Das Tier darf nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Nach jedem Gebrauch restliches Wasser aus dem Fläschchen und der Puppe/dem Tier herauspressen.
- Restwasser der Puppe/des Tieres nach dem Spielen und vor dem Wegräumen an einem gut durchlüfteten Ort auf ein trockenes Handtuch ablaufen lassen.
- Puppe/Tier nur an der Luft trocknen lassen. Nicht im Trockner trocknen oder großer Hitze aussetzen.
- Um die Puppe in der Kugel zu präsentieren, muss die Puppe aufrecht in den Fußständer gestellt und der Kopf leicht nach hinten gedreht werden. Dabei darf nicht zu viel Kraft angewendet werden.
- Die Hinterbeine des Tiers passen mit Schuhen in den Puppenständer; Tiere anderer Packungen aus der Serie L.O.L. Surprise!™ (nicht enthalten) passen möglicherweise nicht in den Puppenständer.

