



EN
AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED
EACH SOLD SEPARATELY
SKU: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

IMPORTANT INFORMATION

- Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
- Your doll will either spit or pee. Collect them all to see each feature!
- For best results, fill the bottle and feed the doll two times.
- Do not place the doll in extremely hot water.
- Do not feed the doll extremely hot water.
- An adult must be present when children are playing with water.
- Do not store the doll in direct sunlight for extended periods of time.
- Squeeze out all water from the bottle and the doll after each use.
- Thoroughly drain the doll on a dry towel in well-ventilated area after use and before storing.
- Air dry only. Do not place in the dryer or subject to excessive heat.
- When displaying doll inside the ball, insert doll into the foot stand in an upright position. Then, slightly tilt the head back. Avoid using excessive force when tilting the doll's head.



BABY STEPS • **PREMIERS PAS DE BÉBÉ**
PASITOS DE BEBÉ • **BABYSCHRITTE**
BABYSTAPES • **PIERWISZE KROCZKI**
PASSOS DE BEBÉ • **PRIMI PASSI**
• 學行寶寶 • 學步寶寶 • خطوات الطفل •
• ПЕРВЫЕ ШАГИ • ΠΡΩΤΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

FR
AGE 3+
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE
CHACUNE VENDUE SEPARATEMENT
SKU: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
- Votre poupée crachera ou fera pipi. Collectez-les tous pour voir chaque caractéristique !
- Pour obtenir de meilleurs résultats, remplissez le gobelet et nourrissez la poupée deux fois.
- Ne mettez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude.
- Ne fais pas boire de l'eau très chaude à ta poupée.
- Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Ne rangez pas les poupées à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Videz toute l'eau du gobelet et séchez-le après chaque usage.
- Egouttez bien la poupée sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de la ranger.
- Laissez sécher uniquement à l'air libre. Ne séchez pas les articles dans un sèche-linge ou ne les exposez pas à une chaleur excessive.
- Lorsque vous exposez la poupée dans la boule, insérez la poupée dans le socle en position verticale. Puis, inclinez légèrement sa tête vers l'arrière. N'exercez pas une force excessive lorsque vous inclinez la tête de la poupée.

ES
EDAD 3+
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA
CADA UNA VENDIDA POR SEPARADO
SKU: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO—Partes pequeñas.
No conviene para niños menores de tres años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Antes de empezar, cubre el área de juego para protegerla de los daños que pueda causar el agua.
- Tu muñeca escupirá u orinará. ¡Coleccionalas todas para ver cada uno de sus atributos!
- Para un mejor resultado, llena el biberón y alimenta a la muñeca dos veces.
- No metas la muñeca en agua demasiado caliente.
- No alimentes la muñeca con agua demasiado caliente.
- Debe haber un adulto presente cuando los niños jueguen con el agua.
- No guardes las muñecas en un lugar bajo la luz directa del sol por largos períodos.
- Escurrir toda el agua del biberón y sécalo después de cada uso.
- Después de jugar con la muñeca y antes de guardarla, déjala secar sobre una toalla seca en un lugar ventilado.
- Deja secar al aire libre solamente. No la metas en la secadora ni la dejes expuesta a un calor excesivo.
- Cuando exhibas la muñeca dentro de la bola, insértala de pie en la base de apoyo e inclina ligeramente su cabeza hacia atrás. No inclines la cabeza de la muñeca con demasiada fuerza.

DE
ALTER: AB 3 JAHREN
BEAUFICHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN
EINZELN ERHÄLTlich
SKU: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFÄHR—Kleine Teile.
Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Vor Spielbeginn die Spielfläche zum Schutz vor Beschädigungen durch Wasser abdecken.
- Deine Puppe spuckt oder macht Pipi. Sammle sie alle und entdecke die einzelnen Effekte!
- Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn das Fläschchen zweimal gefüllt und die Puppe zweimal gefüttert wird.
- Die Puppe nicht in sehr heißes Wasser legen.
- Die Puppe nicht mit sehr heißem Wasser füttern.
- Ein Erwachsener muss anwesend sein, wenn Kinder mit Wasser spielen.
- Die Spielfigur darf nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Nach dem Spielen Restwasser aus dem Fläschchen herauspressen.
- Nach dem Spielen und vor dem Wegräumen die Puppe an einem gut belüfteten Ort auf ein trockenes Handtuch legen und gut trocknen lassen.
- Nur an der Luft trocknen lassen. Nicht im Trockner trocknen oder großer Hitze aussetzen.
- Um die Puppe in der Kugel zu präsentieren, muss sie aufrecht in den Fußständer gestellt und der Kopf leicht nach hinten gedrückt werden. Dabei darf nicht zu viel Kraft angewendet werden.

NL
LEEFTIJD 3+
TOEZICHT VAN EEN VOLWASSEN IS VEREIST
ELKE POP IS AFZONDERLIK VERKROEGBAAR
SKU: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR—Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Dek het gebied waar wordt gespeeld af om mogelijke waterschade te voorkomen.
- Je pop zal spugen of plassen. Verzamel ze allemaal om elke functie te leren kennen!
- Voor de beste resultaten vul je de beker en voer je de pop twee keer.
- Leg de pop niet in heel erg heet water.
- Voer de pop geen heel erg heet water.
- Constante toezicht van een volwassene is vereist als kinderen met water spelen.
- Berg de poppen niet langere tijd op een plek op met direct zonlicht. Knijp al het water uit de fles na elk gebruik en laat drogen.
- Droog de pop na gebruik goed af met een droge handdoek in een goed geventileerde ruimte voordat je de pop opbergt.
- Alleen aan de lucht laten drogen. Stop niet in een droger en stel ook niet bloot aan hitte.
- Als je de pop in de bal wilt neerzetten, steek de pop dan rechtop in de voetenstandaard. Gebruik niet teveel kracht als je het poppenhoofd kantelt.

PL
Wiek od 3 lat
PODZAS ZABAWY ZALECANY NADZÓR
PRZEZ OSOBE DOROSŁĄ
FIGURKI SPRZEDAWANE SA OSOBNO
SKU: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

OSTRZEZENIE:
ZABAWIA NIE WOLNO SIĘ DLA DZIECI W WISOKI PONIZYJ 3 LAT Z UWAGI NA NIEBEZPECZENISTWO ZADAWANIA SIĘ MAŁYMI ELEMENTAMI.

WAŻNE INFORMACJE

- Przed rozpoczęciem zabawy zabezpiecz powierzchnię wokół przed działaniem wody.
- Twoja lalka potrafi wypuszczać wodę buzią lub siusiacz. Stwórz kolekcję wszystkich lalek, aby poznać każdą funkcję!
- Powyższe funkcje najlepiej działają po dwukrotnym „nakarmieniu” lalki wodą z butelki.
- Nie zanurzaj lalki w zbyt gorącej wodzie.
- Nie karm lalki zbyt gorącą wodą.
- Podczas zabawy z wodą wymagany jest stały nadzór nad bawiącymi się dziećmi przez osobę dorosłą.
- Po skończonej zabawie, przed schowaniem lalki, należy pozostawić ją do wyschnięcia na suchym ręczniku w przewiewnym miejscu.
- Nie wolno suszyć lalki za pomocą suszarki ani innych źródeł ciepła. Lalkę należy suszyć na powietrzu. Nie wystawiaj lalki na działanie wysokiej temperatury.
- Ekspozując lalkę w kuli umieść stopy lalki w uchwycie. Delikatnie odchyl głowę lalki do tyłu. Odchylając głowę lalki, nie używaj nadmiernej siły.

PT
IDADE: 3+
É NECESSARIA A SUPERVISÃO POR PARTE DE UM ADULTO
CADA PERSONAGEM VENDIDA SEPARADAMENTE
Referência: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

AVISO:
PERIGO DE ASPIRAÇÃO—Contém peças pequenas. Não é adequado a crianças com menos de 3 anos de idade.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- Antes de começar, cubra a área de utilização para a proteger de possíveis danos de água.
- A sua boneca cospe ou faz xixi. Colecione-as a todas para ver todas as características!
- Para melhores resultados, encha o biberão e alimente a boneca duas vezes.
- Não coloque a boneca em água extremamente quente.
- Não alimente a boneca com água extremamente quente.
- Tem de estar presente um adulto quando as crianças estiverem a brincar com a água.
- Não guarde as bonecas expostas à luz direta do sol durante longos períodos de tempo.
- Esquiche toda a água do biberão e seque após cada utilização.
- Drene bem a boneca numa toalha seca num local bem ventilado após a utilização e antes de guardar.
- Seque apenas ao ar livre. Não coloque na máquina de secar nem exposto a calor excessivo.
- Quando expuser a boneca no interior da bola, insira a boneca no suporte dos pés na vertical, depois, incline ligeiramente a cabeça para trás. Evite fazer força em excesso quando inclinar a cabeça da boneca.

IT
ETA: 3+
È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO
OGNUNA VENDUTA SEPARATEMENTE
SKU: 579533EUC, 579540EUC, 582342EUC, 582359EUC

AVVERTENZA:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO—Piccole parti.
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Prima di iniziare, coprire l'area di gioco per proteggerla da eventuali danni causati dall'acqua.
- La bambola sputerà o farà la pipì. Collezionala tutte per scoprire ogni funzione!
- Per i migliori risultati, riempi la bottiglia e dai da bere alla bambola due volte.
- Non immergere la bambola in acqua estremamente calda.
- Non riempire la bottiglia con acqua eccessivamente calda.
- La bambola sputerà o farà la pipì. Collezionala tutte per scoprire ogni funzione!
- Non esporre le bambole alla luce solare diretta per lunghi periodi.
- Rimuovere tutta l'acqua dalla bottiglia e asciugarla dopo ogni utilizzo.
- Asciugare accuratamente la bambola con un asciugamano in un'area ben ventilata dopo l'uso e prima di riporla.
- Asciugare la bambola esclusivamente all'aria. Non usare asciugatrici e non esporla a calore eccessivo.
- Quando inserisci la bambola all'interno della sfera, fissala al piedistallo in posizione verticale. Quindi inclina leggermente la testa della bambola all'indietro. Non applicare una forza eccessiva quando inclini la testa della bambola.

