



7A



7B



8



EN

AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED

IMPORTANT INFORMATION

- Before beginning, cover the play area to protect from possible water damage.
- An adult must be present when children are playing with water.
- Your doll will have a unique spitting water feature.
- For best results, fill the bottle and feed the doll two times.
- Do not place the doll in extremely hot water.
- Do not feed the doll extremely hot water.
- Do not store the doll in direct sunlight for extended periods of time.
- Squeeze out all water from the bottle and the doll after each use.
- Thoroughly drain the doll on a dry towel in well-ventilated area after use and before storing.
- Air dry only. Do not place in the dryer or subject to excessive heat.
- Hair ball attachments, both small and large, are interchangeable between characters.
- Accessories and dolls may vary. Each doll comes with its own hairstyle. Dolls are fan favorites from different series. Collect them all!
- LOOK FOR: an "L" or "R" on the hairstyle pegs that indicate which side on the dolls head to insert the hairstyle piece.
- Twist the hairstyle around until the peg fits securely in place.
- NOTE: If trying different hairstyle attachments on other dolls, it may not be a perfect fit. It is recommended to keep each hairstyle with its own character.
- Step 3: Apply light pressure to open the mini hair ball attachment.

FR

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abîme.
- Un adulte doit être présent lorsque les enfants jouent avec de l'eau.
- Votre poupée a une caractéristique unique de crachement d'eau.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, remplissez le gobelet et nourrissez la poupée deux fois.
- Ne mettez pas la poupée dans une eau extrêmement chaude.
- Ne faites pas boire une eau extrêmement chaude à la poupée.
- Ne rangez pas la poupée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Videz toute l'eau du gobelet et de la poupée après chaque utilisation.
- Égouttez bien la poupée sur une serviette sèche dans un lieu bien aéré après utilisation et avant de la ranger.
- Laissez-la sécher à l'air libre uniquement. Ne la mettez pas dans un sèche-linge ou ne l'exposez pas à une chaleur excessive.
- Les perruques, petites et grandes, sont interchangeables entre les personnages.
- Les accessoires et les poupées peuvent varier. Chaque poupée comprend sa propre coiffure. Les poupées sont celles préférées des fans et proviennent de diverses séries. Collectionnez-les toutes!
- RECHERCHEZ: un « L » ou un « R » sur les chevilles de la perruque qui indique de quel côté de la tête de la poupée il faut insérer la perruque.
- TOURNEZ la perruque jusqu'à ce que la cheville soit bien en place.
- REMARQUE: Si vous essayez différentes perruques sur d'autres poupées, il se peut que l'ajustement ne soit pas parfait. Il est recommandé de garder chaque perruque avec son propre personnage.
- Étape 3: Exercez une légère pression pour ouvrir la mini perruque en forme de boule.

ES

EDAD 3+
REQUIERE SUPERVISIÓN
ADULTA

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Antes de empezar, cubre el área de juego para protegerla de los daños que pueda causar el agua.
- Debe haber un adulto presente cuando los niños jueguen con el agua.
- Tu muñeca incluirá el atributo de escupir agua.
- Para un mejor resultado, llena el biberón y alimenta a la muñeca dos veces.
- No metas la muñeca en agua demasiado caliente.
- No alimentes la muñeca con agua demasiado caliente.
- No guardes la muñeca en un lugar bajo la luz directa del sol por largos periodos.
- Escurre toda el agua del biberón y la muñeca después de cada uso.
- Después de jugar con la muñeca y antes de guardarla, sécala bien sobre una toalla seca en un lugar con buena ventilación.
- Deja secar al aire libre solamente. No la metas en la secadora ni la expongas a un calor excesivo.
- Las bolas, tanto pequeñas como grandes, son intercambiables entre los personajes.
- Los accesorios y las muñecas pueden variar. Cada muñeca viene con su propio peinado. Las muñecas son las favoritas de las aficionadas de otras series.
- ¡Colecciónalas todas!
- BUSCAR: una "L" o una "R" en las clavijas de los postizos que indican en qué lado de la cabeza de la muñeca debe insertarse el postizo.
- Gira la clavija hasta que quede bien insertada.
- NOTA: Si pruebas postizos de una muñeca en otras muñecas, es posible que no encajen bien. Se recomienda mantener cada postizo con su propio personaje.
- Paso 3: Ejerce un poco de presión para abrir la bola con el postizo.

EN

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO-Partes pequeñas.
No conviene para niños menores de tres años.

ADVERTENCIA:

- Please keep this manual as it contains important information.
- Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

ES

Conservar este manual ya que contiene información importante.
Las ilustraciones son solo una referencia.
Los diseños pueden ser distintos del contenido.

ADVERTENCIA:

- © 2023 MGA Entertainment, Inc.
- L.O.L. SURPRISE!™ and SOOO MINI!™ are trademarks of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.
- Printed in China

FR

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.
Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

ES

Conservar este manual ya que contiene información importante.
Las ilustraciones son solo una referencia.
Los diseños pueden ser distintos del contenido.

ADVERTENCIA:

- © 2023 MGA Entertainment Inc.
- L.O.L. SURPRISE!™ y SOOO MINI!™ son marcas registradas de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos distintivos, eslóganes y la apariencia del embalaje, son propiedad de MGA.
- Impreso en China

FR

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.
Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

ADVERTENCIA:

- The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

ES

Conservar este manual ya que contiene información importante.
Las ilustraciones son solo una referencia.
Los diseños pueden ser distintos del contenido.

ADVERTENCIA:

- © 2023 MGA Entertainment Inc.
- L.O.L. SURPRISE!™ y SOOO MINI!™ son marcas registradas de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos distintivos, eslóganes y la apariencia del embalaje, son propiedad de MGA.
- Impreso en China

FR

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.
Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

ADVERTENCIA:

- The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

EU

MGA Entertainment (Netherlands)
B.V. Baronie 68-70, 2404XG Alphen a/d Rijn,
The Netherlands
Tel: +31-172-758-010
Email: klantenservice@mgae.com

AU/NZ

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd.
Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park
NSW 2113. AU.
Tel: 1 300 059 676
Email: au-sales@mgae.com

MX

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA
ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.
PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR
21-02 HUIXQUILUCAN, HUIXQUILUCAN DE
DEGOLLADO, MEXICO. C.P. 52763 MEXICO. RFC:
EBO160713IN7

FR

Tél. : 0 805 98 54 69
Adresse électronique : aide@mgae.biz

ES

Tel: 900 997 941
Dirección electrónica: apoyo@mgae.biz



SKU: 588412C3, 590187C3

1022-1-C3/INT

www.LOLsurprise.com

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

SOOO

MINI!

LOL

SURPRISE!

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA

MGA


MGA

MGA

MGA


1

SURPRISE CHARM REVEAL:
RÉVÉLATION DE LA BRELOQUE
SURPRISE :
REVELAR SORPRESA:




2

UNWRAP:
DÉBALLEZ :
DESENVOLVER:




3

OPEN:
OUVREZ :
ABRIR:




4

OR/ OU/ O ...




5A


HAIRSTYLE PLUG-IN:
INSERTION DE LA PERRUQUE :
POSTIZO ENCAJABLE:




5B



5C



6A



6B

