

FR

ÂGE 3+
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA
SURVEILLANCE
SKU : 593294C3, 593300C3

ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Votre poupée a une caractéristique unique et elle frappera du pied ou soulèvera les bras. Collectionnez-les toutes pour voir chaque caractéristique !
- Les mouvements des poupées sont limités. Pour les parties du corps dotées d'un mécanisme à ressort, ne tirez pas ou ne poussez pas au-delà du mouvement prévu. Soyez toujours délicat lorsque vous habillez les poupées.
- Lorsque vous habillez les poupées avec bras articulés, soulevez légèrement les bras pour ajouter le haut.
- Pour les poupées qui peuvent botter, tirez la jambe gauche en arrière d'au moins 90° et relâchez-la pour obtenir de meilleurs résultats.
- Si les poupées avec bras articulés ne fonctionnent pas correctement, réalignez les bras en les remettant à leur position initiale.
- **Pour un meilleur rendement, ajustez le vêtement de la poupée de façon à ce que les bras et les jambes de la poupée puissent bouger librement.**
- **Pour les poupées avec bras articulés, tenez les jambes de la poupée pendant le jeu. Évitez d'appuyer vers le haut ou de pousser fort sur le vêtement.**
- Certains hauts à la mode L.O.L. SURPRISE!™ ne conviendront pas aux poupées qui ont un bouton sur le dos.
- Ne rangez pas les poupées à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

ES

EDAD 3+
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA
SKUs : 593294C3, 593300C3

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO - Partes pequeñas.
No conviene para niños menores de tres años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Tu muñeca cuenta con una característica exclusiva que le permite patear o levantar sus brazos. ¡Colecciónalas a todas para conocer cada una de las características!
- Las muñecas con movimiento tienen limitaciones. Para las partes de la muñeca con mecanismo de resorte, evita llevar dichas partes más allá del movimiento permitido. Siempre viste las muñecas con delicadeza.
- Al vestir las muñecas con brazos que se mueven, levante suavemente los brazos un poco para poner el top.
- Para las muñecas que patean, tracciona la pierna izquierda por lo menos a 90° y libérala para obtener mejores resultados.
- Si no es posible vestir las muñecas con brazos que se mueven de manera fácil, re-alinee los brazos moviéndolos a su posición original.
- **Para obtener una mejor performance, ajusta el modelo de la muñeca de manera que los brazos y las piernas tengan libertad de movimiento.**
- **Para muñecas con brazos que se mueven, sostén la muñeca por las piernas cuando juegues. Evita presionar hacia arriba o tirar demasiado fuerte del modelo.**
- No todos los modelos L.O.L. SURPRISE!™ son aptos para las muñecas que tienen un botón en su espalda.
- No expongas las muñecas a los rayos directos del sol durante extensos periodos de tiempo.

EN

Please keep this manual as it contains important information.
Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

© 2023 MGA Entertainment Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ and L.O.L. SURPRISE! ALL-STAR SPORTS MOVES™ are trademarks of in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.

Printed in China

The preferred method of contact for
Customer Service is through our e-mail
contact form at www.mgae.com

FR

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements
importants. Les illustrations servent de référence seulement.
Les styles peuvent différer du contenu réel.

© 2023 MGA Entertainment Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ et L.O.L. SURPRISE! ALL-STAR SPORTS MOVES™ sont des marques de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.

Imprimé en Chine

La méthode de contact préférée pour le
service à la clientèle est notre formulaire
de contact par e-mail/courriel sur
www.mgae.com

ES

Conservar este manual ya que contiene información importante.
Las ilustraciones son solo una referencia.
Los diseños pueden ser distintos del contenido.

© 2023 MGA Entertainment Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ y L.O.L. SURPRISE! ALL-STAR SPORTS MOVES™ son marcas registradas de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y la apariencia del embalaje, son propiedad de MGA.

Impreso en China

La forma preferida de contacto
con nuestro Servicio al cliente es
por email www.mgae.com

US/CA - MGA Entertainment Inc.
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
Tel: / Tél. : +1 (800) 222-4685
www.mgae.com/contact

UK - MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes,
MK8 0ES, Bucks, UK.
MGA Consumer Services
P.O. Box 2040 Hockley, Essex, SS5 4BF
Tel: 0800 521 558
Email: ukconsumerservices@mgae.com

EU - MGA Entertainment (Netherlands)
B.V. Baronie 68-70, 2404 XG, Alphen a/d Rijn,
The Netherlands
Tel: +31-172-758-010
Email: klantenservice@mgae.com

AU/NZ - Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd.
Suite 5.05, 32 Delhi Road, Macquarie Park
NSW 2113. AU.
Tel: 1 300 059 676
Email: au-sales@mgae.com

MX - IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
MGA ENTERTAINMENT MEXICO S. DE
R.L. DE C.V. BLVD. PALMAS HILLS
LOTE 1-2 MZ II, NUMERO
INTERIOR 21-02 HUIXQUILUCAN,
HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO,
MEXICO. C.P. 52763 MEXICO.
RFC: EBO160713IN7

FR - Tél. : 0 805 98 54 69
Adresse électronique :
aide@mgae.biz

ES - Tel: 900 997 941
Dirección electrónica:
apoyo@mgae.biz

www.LOLsurprise.com



MGA 0223-0-C3/INT



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION
OU




MAGASIN
OU




DÉCHÈTERIE


Adresses sur quefairemesdechets.fr




1



2



 **DO'S • À FAIRE • SÍ**



 **DON'TS
À NE PAS FAIRE
NO**



EXCLUSIVE TRADING CARDS!
CARTES DE COLLECTION EXCLUSIVES !
¡FIGURITAS INTERCAMBIABLES EXCLUSIVAS!

EN
AGES 3+
ADULT SUPERVISION REQUIRED
SKUs: 593294C3, 593300C3

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

IMPORTANT INFORMATION

- Your doll has a unique feature and it will either kick or lift its arms. Collect them all to see each feature!
- Dolls with movement have limitations. For the body parts that have a spring mechanism, avoid pulling or pushing beyond their intended movement. Always be gentle when dressing the dolls.
- When dressing dolls with moving arms, gently lift the arms a little to add the top.
- For dolls that kick, pull the left leg back at least 90° and release for best results.
- If dolls with moving arms don't work as it should, realign the arms by moving them to their original position.
- For better performance, adjust the doll's fashion so the arms and legs of doll are free to move.
- For dolls with moving arms, hold the doll's legs while playing. Avoid pressing upward or pushing hard on the fashion.
- Not all L.O.L. SURPRISE!™ fashion tops will fit the dolls with a button on their back.
- Do not store the dolls in direct sunlight for extended periods of time.