
1
2
3A
3B
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

紐扣地纽重要注意事項：

- 警告 - 請避免儿童接触电池。
若不遵守此警告，化学烧伤的危险就会增大，可能在2小时内导致身体严重损害或死亡。
- 如果您怀疑您的孩子吞咽或放置入纽扣电池，请立即就医！（美大利亚）毒物信息中心24小时值班电话：13 11 26/联系当地急救服务中心。寻求快速医专业的建议。
- 检查设备并确保电池盒已安全锁定闭合正确。否则，检查螺丝或其他机械固件是否牢固；若电池盒未安全固定，请勿使用。
- 请立即以安全稳定的方式丢弃用过的纽扣电池。电量用尽的电池依然存在危险。
- 使用人员负责把用户手册和其他说明书交给其他人，并提醒用户遵守此重要触控纽扣电池。在成年人看护下使用。

安全使用电池

- 按照说明书和电池制造商的指令安装。
- 把充电电池平放充电。
- 充电电池只能在成人监护下充电。
- 不要把电池放入口中或吞入以免伤害健康。
- 不同类型的电池或新旧电池不能混用。
- 电池应以正确的极性放入。
- 不可对电池进行短路。
- 电源端子不得短路。
- 请将终电池丢入火中，否则可能漏液或者爆炸。

注意事项

- 不要拆开电池。
- 电池应保持干燥。
- 如电池发生泄漏，请用手戴橡胶手套擦拭电池，清除其残留物。
- 请将电池丢弃至回收设施。

电池安全指引

- 电池应放在干燥的环境中，避免潮湿和腐蚀。
- 电池应放在儿童无法接触的地方。
- 请勿将电池放入口中。
- 请勿将电池放入耳朵或鼻子内。
- 请勿将电池放入任何其他身体孔洞。
- 请勿将电池放入机器内部。
- 请勿将电池放入任何其他物品内。
- 请勿将电池放入水中。
- 请勿将电池放入火中。
- 请勿将电池放入微波炉。
- 请勿将电池放入烤箱。
- 请勿将电池放入任何其他热源。
- 请勿将电池放入任何其他容器。
- 请勿将电池放入任何其他物品。

⚠警告：

将玩偶放入热水中时，必须有成年人在场看护，因为水温可能较高。

重要信息

- 并始终，请清洗重要表面或，避免水造成损坏。儿童玩耐时，必须有成年人在场。
- 请勿使用任何化学品清洗任何部件！重所有制！
- 请勿将变型物放入温度过高的热水中（超过100 ºF（38ºC））。
- 请勿长时间将变型物置在阳光直射处。
- 请勿将变型物放入任何烘干机中或热风干机中。
- 请勿将变型物放入任何干燥剂中。
- 长时间不使用，请取出电池，以防变型物发生泄漏。
- 如变型物发生泄漏，请立即清洁变型物。
- 长时间不使用，请将变型物放置在通风干燥的地方，并定期检查变型物，以防变型物发生泄漏。
- 请勿将变型物放入任何其他物品中。

变型

- 通过变色大约从59ºF（15ºC）开始，但如果冰水温度低至32ºF（0ºC）或更高，变型效果仍会发生（100 ºF（38ºC）以下的温度通常会导致变色效果，但效果最好，不同有来自玩具的变色，请参阅温度指南。
- 变型效果会随着温度的变化而发生变化，变色效果会发生变化，“玩具外观或形状的某些部位会变形，因此，扭型螺丝或其他机械固定部件，如果您急未能螺丝，请勿使用。
- 用完的扭型电池，立即以安全的方法丢弃。耗尽的电池仍存在危险。

⚠警告：

本产品含有纽扣电池。不慎吞入纽扣电池可能在两小时内导致体内发生化学灼伤并引发死亡。请立即丢弃已使用的电池。将新电池和已使用的电池存放于远离儿童的地方。如您担心孩子误食电池或放入身体任何部位，请立即就医。

更换电池

在需要更换电池时，请遵循说明书，请确保电池盒的螺丝电池盒上紧固。

1. 使用十字螺丝刀，拆下电池盒的螺丝。
2. 取出旧电池，并按照正确的极性放入新电池。
3. 将电池盒放回原位，并拧紧螺丝。

3 x LR44 (SR41 电池)

⚠警告：

将玩偶放入热水中时，必须有成年人在场看护，因为水温可能较高。

重要信息

- 并始终，请清洗重要表面或，避免水造成损坏。儿童玩耐时，必须有成年人在场。
- 请勿使用任何化学品清洗任何部件！重所有制！
- 请勿将变型物放入温度过高的热水中（超过100 ºF（38ºC））。
- 请勿长时间将变型物置在阳光直射处。
- 请勿将变型物放入任何烘干机中或热风干机中。
- 请勿将变型物放入任何干燥剂中。
- 长时间不使用，请取出电池，以防变型物发生泄漏。
- 如变型物发生泄漏，请立即清洁变型物。
- 长时间不使用，请将变型物放置在通风干燥的地方，并定期检查变型物，以防变型物发生泄漏。
- 请勿将变型物放入任何其他物品中。

变型

- 通过变色大约从59ºF（15ºC）开始，但如果冰水温度低至32ºF（0ºC）或更高，变型效果仍会发生（100 ºF（38ºC）以下的温度通常会导致变色效果，但效果最好，不同有来自玩具的变色，请参阅温度指南。
- 变型效果会随着温度的变化而发生变化，变色效果会发生变化，“玩具外观或形状的某些部位会变形，因此，扭型螺丝或其他机械固定部件，如果您急未能螺丝，请勿使用。
- 用完的扭型电池，立即以安全的方法丢弃。耗尽的电池仍存在危险。

⚠警告：

本产品含有纽扣电池。不慎吞入纽扣电池可能在两小时内导致体内发生化学灼伤并引发死亡。请立即丢弃已使用的电池。将新电池和已使用的电池存放于远离儿童的地方。如您担心孩子误食电池或放入身体任何部位，请立即就医。

更换电池

在需要更换电池时，请遵循说明书，请确保电池盒的螺丝电池盒上紧固。

1. 使用十字螺丝刀，拆下电池盒的螺丝。
2. 取出旧电池，并按照正确的极性放入新电池。
3. 将电池盒放回原位，并拧紧螺丝。

3 x LR44 (SR41 电池)

⚠警告：

本产品含有纽扣电池。不慎吞入纽扣电池可能在两小时内导致体内发生化学灼伤并引发死亡。请立即丢弃已使用的电池。将新电池和已使用的电池存放于远离儿童的地方。如您担心孩子误食电池或放入身体任何部位，请立即就医。

更换电池

在需要更换电池时，请遵循说明书，请确保电池盒的螺丝电池盒上紧固。

1. 使用十字螺丝刀，拆下电池盒的螺丝。
2. 取出旧电池，并按照正确的极性放入新电池。
3. 将电池盒放回原位，并拧紧螺丝。

3 x LR44 (SR41 电池)

Please keep this manual as it contains important information.
Please read carefully before first use of the product.
Conservez ce manuel car il contient des informations importantes.
Veuillez lire attentivement avant la première utilisation du produit.
Bewahren Sie diese Anleitung bitte auf, da sie wichtige Informationen enthält.
Lesen Sie sie vor der ersten Benutzung des Produkts sorgfältig durch.
Conservare il presente manuale in quanto contiene informazioni importanti.
Prima del primo utilizzo del prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
Conservar este manual porque contiene información importante.
Antes de la primera utilización del producto, lea detenidamente las instrucciones.
Bewaren deze handleiding aan u ter inzage bewaren aangezien ze belangrijke informatie bevat.
Lees de handleiding zorgvuldig voor de eerste ingebruikname van het product.
Det er viktig at du beholder denne bruksanvisningen fordi den inneholder viktig informasjon.
Les nøye gjennom produktet før det tas i bruk.
Det är viktigt att du behåller denna bruksanvisning eftersom den innehåller viktig information.
Läs produkten noggrant innan den tas i bruk.
Tämä käyttöohje on säilytettävä, koska siinä on tärkeitä tietoja.
Lue tuote huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Det er vigtigt, at du opbevarer denne brugsanvisning, fordi den indeholder vigtige oplysninger.
Læs produktet omhyggeligt inden ibrugtagning.
Ta instrukcja powinna być zachowana, ponieważ zawiera ważne informacje.
Przeczytać uważnie przed pierwszym użyciem produktu.
Ne kell megőrizni a kézikönyvet, mivel fontos információkat tartalmaz.
Olvassa el figyelmesen a termék első használata előtt.
Tento návod si ponechejte, protože obsahuje důležité informace.
Pečlivě si přečtěte před prvním použitím výrobku.
Ponechajte si tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.
Pozorne si prečítajte pred prvým použitím výrobku.
Păstrați acest manual deoarece conține informații importante.
Citiți cu atenție înainte de prima utilizare a produsului.
Ne tanítsa meg a gyermekeit a gombelem veszélyeire!
Ne hagyja, hogy gyermekei gombelemmel játszanak!
Ne hagyja, hogy gyermekei a szájukba vagy az orrukba tegyék a gombelemet!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet a testükbe helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet más tárgyba helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet vízbe helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet tűzbe helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet mikrohullámú sütőbe helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet sütőbe helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet egyéb hőforrásba helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet egyéb tárolóba helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet egyéb tárgyakba helyezzék!
Ne tanítsa meg a gyermekeit a gombelem veszélyeire!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet a testükbe helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet más tárgyba helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet egyéb tárolóba helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet egyéb tárgyakba helyezzék!
Ne hagyja, hogy gyermekei a gombelemet egyéb helyekre