L.O.L. SURPRISE! ♥s

HELLO KITTY AND FRIENDS®

HOUSE MAISON HAUS



EN

AGES 3+

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years

SKU: 254607C3 ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

⚠ WARNING:

- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED when children are playing in or around water.
- Prior to assembly, this package contains small parts: screws which are a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- Avoid placing the house on an uneven surface or anywhere which might offer the possibility of tipping.
- Do not sit, stand, or jump on the house, as doing so may result in bodily injury and/or damage to the unit.
- Make sure phone mount is properly installed before mounting the phone.
- Use water only in the plastic pool, walls and floors are water-resistant, not waterproof.
- Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to child.
- Always empty water from the pool and dry thoroughly before storing.

ES

EDAD 3+

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO-Partes pequeñas.
No conviene para niños menores de tres años.

SKU: 254607C3 A MONTAR POR UN ADULTO.

Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia. Los estilos pueden variar respecto al contenido real.

⚠ ADVERTENCIA:

- REQUIERE A UN ADULTO PARA SU MONTAJE.
- SE REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA cuando los niños juegan en o alrededor del agua.
- Antes de montar: este embalaje contiene tornillos que podrían causar asfixia y pueden tener cantos agudos o extremos puntiagudos. Mantenga fuera del alcance de los niños hasta que esté montado.
- No coloque la residencia sobre una superficie desnivelada o en lugares donde pueda causar tropiezos.
- No se siente, se ponga de pie o salte sobre la residencia, ya que podría hacerse daño y/o dañar la unidad.
- Procure que el soporte del móvil esté bien instalado antes de montar el móvil.
- Por favor, quite todo el embalaje, incluidas las etiquetas, ataduras y tachuelas, antes de ofrecer este producto a un(a) niño(a).
- Vacíe siempre la piscina y séquela bien antes de guardarla.

FR

ÂGE 3+

⚠ ATTENTION :
DANGER D'ÉTOUFFEMENT-Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

SKU : 254607C3 UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.

Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

⚠ ATTENTION :

- UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.
- UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE lorsque les enfants jouent dans l'eau ou près de l'eau.
- Avant l'assemblage, cet emballage renferme des petites pièces et des vis qui peuvent poser un danger d'étouffement et qui peuvent avoir des bords coupants et des extrémités pointues. Gardez hors de la portée des enfants tant que le produit ne sera pas assemblé.
- Ne placez pas la maison sur une surface inégale ni à un endroit qui pourrait la faire basculer.
- Ne vous asseyez pas, ne marchez pas ou ne sautez pas sur la maison, car cela pourrait causer des blessures personnelles et/ou abîmer la maison.
- Assurez-vous que le support du téléphone est installé correctement avant de poser le téléphone.
- Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce produit à un enfant.
- Videz toujours l'eau de la piscine et séchez-la bien avant de la ranger.

US/CA - MGA Entertainment Inc.
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
Tel./Tél. : +1 (800) 222-4685
www.mgae.com/contact

FR - EBO160713IN7
Tél. : 0 805 98 54 69
Adresse électronique : aide@mgae.biz

ES - Tel: 900 997 941
Email: apoyo@mgae.biz

UK - MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes,
MK8 0ES, Bucks, UK.
MGA Consumer Services
P.O. Box 2040 Hockley, Essex, SS5 4BF
Tel: 0800 521 558
Email: ukconsumerservices@mgae.com

EU - MGA Entertainment (Netherlands)
B.V. Baronie 68-70, 2404XG, Alphen a/d Rijn
The Netherlands
Tel: +31-172-758-010

AU/NZ - Email: klantenservice@mgae.com
Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd.
Suite 5.05, 32 Delhi Road, Macquarie Park
NSW 2113. AU.
Tel: 1 300 059 676
Email: au-sales@mgae.com

MX - IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: MGA ENTERTAINMENT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD. PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II, NUMERO INTERIOR 21-02 HUIXQUILUCAN, HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, MEXICO. C.P. 52763 MEXICO. RFC:

ES MONTAJE EN LA PARED

- Para una mayor seguridad y estabilidad, instale el soporte de pared.
- Utilice siempre tacos apropiados para el tipo de pared (yeso, pladur, hormigón, etc.).
- Si es posible, montar a las vigas de madera.
- Consulte con un profesional acreditado para que realice el montaje.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

A. Tornillo



E. Tornillo para madera



B. Arandela pequeña x 2



F. Tuerca



C. Banda de plástico



G. Arandela grande




D. Taco de plástico




H. Llave



NO INCLUIDOS




1 Fije la banda de plástico a la parte posterior del producto.
Hay un agujero ya perforado en el panel posterior de la casa (O).



2

- **Utilice una broca de 6,5 mm (1/4") para perforar un agujero inicial en la pared.**
- NO perfore un agujero demasiado grande, ya que de lo contrario el taco no quedará bien anclado a la pared.
- Introduzca el taco en el agujero dándole unos golpes.
- Asegure la casa a la pared introduciendo el tornillo (E) por la banda de plástico y la pared.



⚠ ADVERTENCIA:

- NO la instale en una pared donde los artículos puedan caerse y lesionar al niño.
- Si este artículo llegara a volcarse, podría causar lesiones graves o mortales. Para prevenir que el producto pueda llegar a volcarse:
  - NO deje que los niños se suban a la casa.
  - Utilice las piezas de soporte para asegurar la casa a la pared. Esto reducirá, aunque NO eliminará, el riesgo de que vuelque.
  - Mantenga alejados de este producto los controles remotos, los juguetes y otros artículos que puedan atraer a los niños.
  - NO coloque artículos pesados, como un televisor, encima de este producto

FR ASSEMBLAGE MURAL

- Pour accroître la sécurité et la stabilité, utilisez les pièces d'assemblage du mur.
- Utilisez toujours des ancrages au mur convenant à votre type de mur, comme ceux pour le plâtre, la cloison sèche, le béton, etc.
- **Si possible, fixez-les aux montants en bois.**
- **Consultez un professionnel qualifié pour le montage.**

PIÈCES D'ASSEMBLAGE

A. Vis



E. Vis à bois



B. Petite rondelle x 2



F. Écrou



C. Bande en plastique



G. Grosse rondelle




D. Ancrage en plastique




H. Clé




NON INCLUS






1 Posez la bande en plastique au dos du produit. Il y a un trou préalablement percé sur le panneau arrière de la maison (O).



2

- Utilisez un foret de 6,5 mm (¼ pouce) pour percer un trou de guidage dans le mur.
- NE percez PAS un trou trop gros, sinon l'ancrage ne tiendrait pas solidement au mur.
- Enfoncez l'ancrage mural dans le trou.
- Retenez la maison au mur en insérant une vis (E) dans la bande en plastique et dans l'ancrage mural.



⚠ ATTENTION :

- NE montez PAS la maison sur un mur où des articles peuvent tomber et blesser un enfant.
- Des meubles qui basculent risquent de causer des blessures graves ou mortelles.

Pour empêcher le produit de basculer :

- Utilisez les pièces de montage pour retenir la maison à un mur. Ceci réduira, mais N'ÉLIMINERA PAS le risque de basculement.
- NE permettez PAS aux enfants de grimper sur la maison.
- Gardez les télécommandes, jouets et autres articles qui pourraient attirer les enfants, loin de ce produit.
- NE placez PAS d'articles lourds, comme des téléviseurs, sur ce produit.

EN WALL MOUNTING ASSEMBLY

- For added safety and stability, install the wall mounting hardware.
- Always use wall anchors appropriate to your wall type, like plaster, drywall, concrete, etc.
- When possible, mount to wood studs.
- Consult a qualified professional for mounting.

HARDWARE

A. Screw



E. Wood Screw



B. Small Washer x 2



F. Nut



C. Plastic Strip



G. Large Washer




D. Plastic Anchor




H. Wrench




NOT INCLUDED






1 Attach the plastic strip to the back of the product. There is a pre-drilled hole on the house's backboard (O).



2

- Use a 1/4" (6.5 mm) drill bit to drill a pilot hole in the wall.
- DO NOT drill an oversized hole, or the anchor will not hold tightly to the wall.
- Tap the wall anchor into the hole.
- Secure the house to the wall with a screw (E) through the plastic strip and into the wall anchor.




⚠ WARNING:

- DO NOT install on a wall where items can fall off and injure a child.
- Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the product from tipping:
  - Use mounting hardware to secure the house to a wall. This will reduce, but NOT eliminate, the risk of tipping over.
  - DO NOT allow children to climb on the house.
  - Keep remote controls, toys, and other items that might attract children away from this product.
  - DO NOT place heavy items, like televisions, on top of this product.







EN CONTENTS
Before assembling, ensure you have all pieces.
* Some contents may be packed inside other contents.
* Extra screws may be included.

FR CONTENU
Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant l'assemblage.
* Certaines pièces peuvent être emballées avec d'autres pièces du contenu.
* Il peut y avoir des vis supplémentaires.

ES CONTENIDO
Asegúrese de tener todas las piezas antes de iniciar el montaje.
* Puede que una parte del contenido esté empaquetado dentro de otro.
* Puede que se incluyan tornillos adicionales.

A	B	C	D	E
 LABEL-06 (1st floor Floor) ÉTIQUETTE-06 (1er étage) ETIQUETA -06 (1.er piso)				
F	**G**	**H**	**I**	**J**
				
K	**L**	**M**	**N**	**O**
				
P	**Q**	**R (2)**	**S**	**T**
				
①	②	③	④	⑤
				
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
				


CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO


⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
	 (front / devant / frente) (back / dos / parte posterior)			
⑯	⑰ x2	⑱	⑲	⑳
				
㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
				
㉖	㉗	㉘	㉙	㉚ x2
				
㉛	㉜ x2	㉝ x2	㉞ x2	㉟
				
㊱ x2	㊲ x2	㊳ x2	㊴	㊵
				

CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO

㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼
						

㊽	㊾	㊿	(51)	(52) x2	(53) x2	(54)
						

(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
					

(61)	(62)	(63)	(64)	(65)
				

(66) x56	(67) x9	(68) x3	(69) x4
 3,5 mm x 22 mm 0.137″ x 0.866″	 3,5 mm x 13 mm 0.137″ x 0.512″	 3 mm x 16 mm 0.118″ x 0.63″	 3,5 mm x 10 mm 0.137″ x 0.393″

EN **ADULT ASSEMBLY REQUIRED**


FR **UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE**

ES **EL MONTAJE REQUIERE A UN ADULTO**


*(Not included)
*(Non inclus)
*(No incluido)




1




2




3




4





5




6










-EN- Two screws should be screwed in from the sides and two from the back on each side. -FR- Deux vis doivent être vissées par les côtés et deux vis par l'arrière sur chaque côté. -ES- Se deben enroscar dos tornillos desde los lados y otros dos para cada lado por el lado trasero.







-EN- Two screws should be screwed in from the sides and two from the back on each side. -FR- Deux vis doivent être vissées par les côtés et deux vis par l'arrière sur chaque côté. -ES- Se deben enroscar dos tornillos desde los lados y otros dos para cada lado por el lado trasero.

















FURNITURE AND ACCESSORIES • MEUBLES ET ACCESSOIRES • MUEBLES Y ACCESORIOS

















13
66 x 4
Q
R
R


14
S
66 x 4
P



15
S
Q
R
P
R
R


16
66 x 4
R
R
P


17
66 x 2
T
S



18
K
D
E









-EN- Carefully place 18 and 19 to T. -FR- Fixez soigneusement les pièces 18 et 19 à T. -ES- Fijee cuidadosamente las piezas18 y 19 a T.









-EN- ASSEMBLY TIP: Attach the slide parts first and then attach them to the Hello Kitty™ post.
-FR- CONSEIL D'ASSEMBLAGE : Fixez d'abord les pièces du toboggan, puis fixez-les au montant Hello Kitty™.
-ES- CONSEJO DE MONTAJE: Ponga primero las partes del tobogán y fíjelas entonces al poste Hello Kitty™.


25




26




27




28



29



30



Please keep this manual as it contains important information. Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

www.LOLsurprise.com

© 2026 MGA Entertainment, Inc. L.O.L. SURPRISE!™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance, not otherwise owned, are the property of MGA. HELLO KITTY® and related marks, names and images are property of Sanrio, Inc. used under license. www.sanrio.com

Printed in China

MGA Entertainment, Inc.
9220 Winnetka Ave. Chatsworth,
CA 91311 U.S.A.
(800) 222-4685

Printed in China
Authorized Representative of the
Manufacturer: MGA Entertainment
(Netherlands) B.V.

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way, Crownhill, Milton
Keynes, MK8 0ES, Bucks,
UK+ 0800 521 558

Imported by MGA Entertainment Australia Pty Ltd
Suite 5.05, 32 Delhi Road
Macquarie Park NSW 2113
1300 059 676

The preferred method of contact for Customer Service is through our e-mail contact form at www.mgae.com

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants. Les illustrations servent de référence seulement. Les styles peuvent différer du contenu réel.

www.LOLsurprise.com

©2026 MGA Entertainment, Inc
L.O.L. SURPRISE!™/MC est une marque de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.

MGA Entertainment, Inc.
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.
(800) 222-4685
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn,
The Netherlands
Adresse électronique : sav@mgae.com

Imprimé en Chine
Mandataire du fabricant : MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

La méthode de contact préférée pour le service à la clientèle est notre formulaire de contact par e-mail/courriel sur www.mgae.com

Conservar este manual ya que contiene información importante. Las ilustraciones son solo una referencia. Los diseños pueden ser distintos del contenido.
Los materiales están marcados con sus códigos de material. Los plásticos y el papel deben desecharse en el contenedor correcto. Consulte los requisitos locales de reciclaje.

www.LOLsurprise.com

© 2026 MGA Entertainment, Inc.
L.O.L. SURPRISE!™ es una marca de comercio de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y la apariencia del embalaje, son propiedad de MGA. Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn,
The Netherlands
Email: servicioalconsumidor@mgae.com

Impreso en China
Representante autorizado del fabricante:
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

La forma preferida de contacto con nuestro Servicio al cliente es por email www.mgae.com


22
PAP


FR


FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ
OU
ASSOCIATION
OU
MAGASIN
OU
DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr